

< WaveSurfer400 シリーズ システムアップデート手順書 >

2008 年 2 月

このドキュメントは、レクロイ社 WaveSurfer400 シリーズオシロスコープのシステムアップデートを行うための手順書です。

WaveSurfer400 シリーズで Windows XP サービスパック1 (以下 SP1) をご利用のお客様は、システムアップグレードが必要です。

該当しないお客様または、既に該当アップデートがお済のお客様はこのシステムアップデートを行う必要はありません。

< 対象機種 >

WaveSurfer400 シリーズ

< 操作手順・インストール準備 >

1. WaveSurfer400 シリーズには CD-ROM ドライブがありませんので、アップデートファイルをコピーするための、ストレージ機器 (USB メモリ等) をご用意ください。必要な空き容量は以下のとおり。
システムアップデートのみ: 64MB 以上
システムアップデートおよびファームウェアアップデート: 256MB 以上
2. お使いの PC にファームウェア CD-ROM をセットします。
3. CD-ROM 内の、“download”フォルダを開き、以下 2 つのファイルをストレージ機器にコピーします。
QFEInstaller1.1.0.2.exe
WaveSurferSystemUpdate1.0.1.1.exe
上記 2 ファイルのコピーと同時に、ファームウェアアップデートファイルをコピーする場合、ファームウェアバージョンにご注意ください (オシロスコープのモデルによりアップデートバージョンが異なりますので、ご注意ください)。
4. コピーが終わりましたら、< 操作手順・インストール > にお進みください。

< 操作手順・インストール >

1. オシロスコープの電源を入れる前に、マウス、もしくはキーボードを接続します。(インストールの過程でデバイスドライバが更新される場合があります。この場合、タッチパネルのドライバが削除され、タッチパネルの操作が継続できなくなります。新しいドライバが認識されたときに、操作が継続できるよう、あらかじめマウス、もしくはキーボードを本体に接続して下さい。)
2. WaveSurfer400 シリーズ本体を立ち上げます。
3. オシロスコープのアプリケーションを閉じます。(Exit)
4. オシロスコープのハードディスクのデスクトップ上に、< 操作手順・インストール準備 > にて USB ストレージ機器にコピーした 2 つのアップデートファイルをコピーしてください。
5. デスクトップにコピーした 2 つのアップデートファイルを以下の順番でインストールします。
 - 1) WaveSurferSystemUpdate1.0.1.1.exe
 - 2) QFEInstaller1.1.0.2.exe
6. インストール終了後、ファームウェア・アップグレード手順書をお読み頂いた上で、ファームウェア・アップグレードを行ってください。